



OM100 - TMR

Kullanım Klavuzu

06.02.2009

OM100-TMR KULLANIM KLAVUZU

**OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DR. MEDİHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA
TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22
E-POSTA : omak@omak.com.tr WEB : www.omak.com.tr**

- . Tamam
- . Menü
- . Start / Stop

- . Yukarı Ayar
- . Sıcaklık Arttırma



- . Otomatik / Manuel
- . İptal

- . Aşağı Ayar
- . Sıcaklık Azaltma

16.02

Saat Gösterimi: Açılışta cihaz otomatik çalışma şekliyle başlar ve ekranda yukarıdaki gibi aktif saati gösterir. Bu çalışma şeklindeyken yukarı ya da aşağı tuşuna basılırsa, ekranda önce açılış saati daha sonra kapanış saati gözükcektir.

0032

Sıcaklık Gösterimi: Ekranda aktif saat yazılıyken ☒ tuşuna basılarak manuel çalışma şekline geçilir ve artık ekranda sıcaklık değeri gösterilir. Bu çalışma şeklinde ☒ tuşuna basılarak set edilen değere göre çıkış açılabilir ya da kapatılabilir.

55

Sıcaklık Ayarı: Ekranda saat ya da sıcaklık yazılıyken yukarı veya aşağı tuşunu kullanarak istenen sıcaklık set edilir.

MENÜLER:

OM100-TMR, toplam yedi adet menüye sahiptir.

Menüye erişim için otomatik çalışma şeklinde yani ekranda saat yazılı iken ☒ tuşuna basılması gerekir. Yukarı ve aşağı tuşlarıyla set değeri değiştirilir ve tamam tuşuna basılışında Bu değer hafızaya alınır.

5A

Saat ayarı: OM100-TMR, otomatik çalışma şeklinde devreye gireceği saat tanımlanır.

C5

Çalışma Saati ayarı: OM100-TMR,otomatik çalışma şeklinde devrede kalacağı süre tanımlanır.

57.00

Aktif Saat Ayarı: OM100-TMR,otomatik çalışma şeklinde ekranda yazan, otomatik çalışma için gerekli olan gerçek saat ayarlanır.

U5

Üst Sınır: Isıtıcıya verilebilecek en yüksek sıcaklık limiti tanımlanır.
Manuel çalışmada burada belirtilen değerden daha yüksek bir değer girilemez.

A5

Alt Sınır: Isıtıcıya verilebilecek en alt sıcaklık limiti tanımlanır.
Manuel çalışmada burada belirtilen değerden daha düşük bir değer girilemez.

SC

Sıcaklık Değeri: Isıtıcının ulaşması istenen sıcaklık değeridir.
Manuel çalışmada set edilen sıcaklık değeriyle aynı işlevi görür.

P5

Kilit : OM100-TMR, istenirse tuşları kilitleyebilir. Bunun için üç farklı değer alır.

Bunlar ;

- 0 - Tuşlar açık
- 1 - Menüye giriş iptal
- 2 - Menüye giriş ve sıcaklık arttırma / eksiltme tuşlarını iptal eder.

Kilitlenen tuşları açmak için cihaz kapalıyken **iptal** tuşuna basılı tutulur ve enerji tuşa basılıyken verilir. Bu şekilde kilitler **kaldırılır**. İptal tuşu yerine **onay** tuşuna basılırsa bu kez **fabrika ayarlarına** dönüş yapılır.